


INTERNET RADIO



De volgende functies:

- Zoeken
- Genres
- Favorieten
- Opname


Navigatie met up/down/left/right toets

Sluiten met EXIT toets



Genres lijst met de OK knop


Zoeken op [Genres]



Druk op de Update Lijst toets [rood]

In Stations Lijst venster

Radiostations weergegeven



Druk per zoek item de OK toets voor editten of enter




Druk Update Lijst knop [rood]
In Stations Lijst venster
Radiostations weergegeven



Kies Radiostation met de OK toets
open de afspeeler

Radiostation toevoegen in Favoriet



Met de groene toets kunt u een Radiostation toevoegen
aan de zenderlijst
of
Verwijder Favoriet in zenderlijst via de groene toets