

## **Kinderslot – zenders locken & unlocken**

### **Locken:**

Kies op de afstandsbediening 'Menu – zenderlijst manager'

Kies in het menu "selecteer modus bewerken" (rechtsonder) voor de optie "zenders vergrendelen".

(met de GELE toets is dit menu IN/UIT te schakelen)

Selecteer nu in de zenderlijst (uiterst links) de betreffende zender waarop een kinderslot dient te komen, en kies OK op de RCU.

De zender komt nu in de "vergrendelde zenders" lijst te staan (midden venster).

Herhaal de procedure voor eventueel overige te locken zenders.

### **Unlocken:**

Selecteer in 'Menu – zenderlijst manager', in het middenkader de te unlocken zender, en klik op OK.

Herhaal dit voor eventueel overige te unlocken zenders.

Roep indien nodig eerst het menu "selecteer modus bewerken" op, met de GELE toets, en kies de optie "zenders vergrendelen".